



ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Заглушка	1
3	Втулка 20x10	1
4	Планка закладная	2
5	Болт М6x25 ГОСТ 7798-70	2
6	Болт М6x35 ГОСТ 7798-70	1
7	Болт М8x25 ГОСТ 7798-70	2
8	Шайба 6 ГОСТ 6958-78	3
9	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
10	Шайба 6 Н ГОСТ 6402-70	3
11	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2

Защита картера (поз. 1) крепится в пяти точках.
Для этого необходимо:

1. Выкрутить передние болты М6 и центральный болт М6 крепления пыльника.
2. В штатные отверстия подрамника установить планки закладные (поз. 4) и наживить болты М8x25 с шайбами (поз. 7,9,11).
3. Навесить задние точки крепления защиты и прекрыть её спереди болтами М6x25 с шайбами (поз. 5,8,10) и в центре болтом М6x35 с шайбаим (поз. 6,8,10).
4. Затянуть все резьбовые соединения.
5. Заглушку (поз. 2) на защиту картера (поз. 1) можно установить заранее.