



ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Демпфер	1
3	Заглушка	2
4	Заглушка	1
5	Планка закладная	2
6	Планка закладная	2
7	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	2
8	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
9	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
10	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4

Защита картера крепится в четырёх точках.

Для этого необходимо:

1. вывернуть пять болтов крепления пластикового пыльника к демперу. Вынуть три пистона крепления пыльника к передней балке. Установить шпильки закладные (поз. 6) через отверстия $\varnothing 16$ передней балки.

2. В задней части подрамника установить планки закладные (поз. 5) и наживить болты с шайбами (поз. 7,9,10).

3. Навесить задние точки крепления защиты и прикрутить её спереди к шпилькам закладным (поз. 6) гайками с шайбами (поз. 8,9,10).

4. Затянуть все резьбовые соединения.

5. Заглушки (поз. 3,4) на защиту можно установить заранее.