



Поз	Наименование	К-во
1	Кронштейн	1
2	Кронштейн	1
3	Защита КПП	1
4	Втулка 20x35	1
5	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	3
6	Болт М10х30х1.25 ГОСТ 7798-70	2
7	Болт М10х50х1.25 ГОСТ 7798-70	1
8	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	3
9	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	3
10	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	3
11	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	3
12	Гайка штатная	1

1. Выкрутить болты из поперечной балки.
2. Прикрутить кронштейн (поз.1) болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 9 , 11) к поперечной балке.
3. Выкрутить штатный болт и гайку из поперечной балки кпп.
4. Прикрутить кронштейн (поз. 2) штатной гайкой.
5. Прикрутить защиту (поз. 3) болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 8 , 10) к кронштейнам (поз. 1 , 2) и болтом (поз. 7) с шайбами (поз. 9 , 11) через проставочную втулку (поз. 4).
6. Затянуть весь крепеж.