



ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита КПП	1
2	Заглушка	1
3	Болт М10х45 ГОСТ 7798-70	2
4	Болт М10х70 ГОСТ 7798-70	2
5	Гайка М10 ГОСТ 5915-70	4
6	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	8
7	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	4

Защита КПП крепится в четырёх точках.

Для этого необходимо:

1. В штатные сквозные отверстия подрамника установить болты М10х70 с шайбами (поз. 4,6) и наживить гайки с шайбами (поз. 5,6,7).
2. Надеть задние точки крепления защиты КПП (поз.1) и прикрутить её спереди болтами М10х45 (поз. 3), гайками М10 (поз. 5) и шайбами (поз. 6,7) к подрамнику.
3. Затянуть все резьбовые соединения.
4. Заглушку (поз.2) на защиту можно установить заранее.