



Защита картера (поз.1) крепится в четырёх точках.

Для крепления защиты необходимо:

1) Установить планки закладные (поз. 5) в отверстия поперечины рамы и прикрутить кронштейны (поз. 3) с помощью болтов с шайбами (поз. 6,7,8). Не затягивать!

2) Спереди навесить кронштейны (поз. 4) на балку радиатора и наживить болты с шайбами (поз. 6,7,8). Навесить защиту спереди.

Сзади защиту прикрутить к кронштейнам (поз. 3) с помощью болтов с шайбами (поз. 6,7,8). Не затягивать!

3) Выровнять защиту картера и после этого затянуть все резьбовые соединения.

4) Заглушку можно установить на защиту заранее!

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Заглушка	1
3	Кронштейн задний в сборе	2
4	Кронштейн передний в сборе	2
5	Планка закладная	2
6	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	6
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6
8	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	6