



Защита картера (поз. 1) крепится в четырёх точках.

Для этого необходимо:

1. Прикрутить кронштейны (поз. 4) и буксировочные проушины (поз. 2), прилагаемые в комплекте, к штатным буксировочным проушинам при помощи планок закладных (поз. 5) и болтов М10х30 с шайбами (поз. 8,11,13).

2. В задней части подрамника установить болты М8х90 с шайбами (поз. 6,10) и наживить гайки с шайбами (поз. 9,10,12). Не затягивать!

3. Навесить задние точки крепления защиты (поз. 1) и прикрутить её спереди к кронштейнам (поз. 4) с помощью болтов М10х25 с шайбами (поз. 7,11,13).

4. Затянуть все резьбовые соединения.

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Буксировочная проушина	2
3	Заглушка	2
4	Кронштейн в сборе	2
5	Планка закладная	2
6	Болт М8х90 ГОСТ 7798-70	2
7	Болт М10х25 ГОСТ 7798-70	2
8	Болт М10х30 ГОСТ 7798-70	2
9	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
10	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
11	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	4
12	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
13	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	4